



- 1 Ein / Aus (Standby)
- 2 Zifferntasten
- 3 Teletext aufrufen
- 4 Funktionstasten
- 5 Suche aufrufen
- 6 Eingabe bestätigen  
Senderliste einblenden
- 7 TV-Guide aufrufen
- 8 Programminfo einblenden  
Sendungsdetails anzeigen
- 9 Programm auf (+) und ab (-)
- 10 Wiedergabe / Pause  
(Rekorder / Replay / Videothek)
- 11 ⏩ Vorspulen
- 12 ⏪ Schnelles Vorspulen
- 13 ⏹ Stopp (Rekorder / Replay / Videothek)  
Aktuelle Sendung (TV-Guide)
- 14 ⏮ Schnelles Zurückspulen
- 15 ⏪ Zurückspulen
- 16 Stumm schalten
- 17 Lautstärke lauter (+) und leiser (-)
- 18 Zurück
- 19 Navigationstasten  
(oben / unten / links / rechts)  
▲ Programmliste einblenden
- 20 Menü aufrufen
- 21 Zeichen löschen
- 22 Hilfe aufrufen\*  
Profil wechseln\*



Die Tastenbelegung variiert je nach Systemeinstellungen.

\* Derzeit ohne Funktion